



Kasutusjuhend



Optical Smoke Alarm

Mudel: LM-107M

Jacob Jensen



Palju õnne uue Jacob Jensen® toote puhul

Jacob Jensen peegeldab meie asutaja visiooni ausust ja lihtsust, keskendudes tootekogemuse olemusele. Teie uus ost laiendab igapäevaste esemete piire ja ühendab funktsionaalsuse tähendusriikka disainiga.


See toode on loodud meie põhimõtete – kauguse, läheduse ja puudutuse – põhjal, kajastades meie pikka disainipärandit, mille eesmärk on parandada igapäevaelu läbi läbimõeldud disaini.

Loodame, et naudite kogemust kõrgemal tasemel. Lisateabe saamiseks külastage jacobjensen.com

Valmistatud jaoks
F&H Group A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Denmark

Enne toote kasutamist lugege
need juhised hoolikalt läbi. Hoidke
juhend edaspidiseks alles.

1. Ohutusjuhised	5
2. Toote ülevaade	6
3. Kuidas suitsuandurit kasutada	7
3.1 Aktiviseerimine	7
3.2 Suitsuanduri testimine	7
3.3 Häire mälu	7
3.4 Häire lähtestamine	7
4. Paigaldus ja asukoht	8
4.1 Paigaldamine	8
4.2 Soovitatav asukoht	9
5. Hooldus	10
6. Aku tööiga	10
7. Käitlemine	10
8. Tehnilised andmed	11




Soovitame teil see kasutusjuhend hoolikalt läbi lugeda. See sisaldab juhiseid, kuidas teie uus toode õigesti kasutada ning kuidas regulaarsel kasutamisel säilitada selle funktsionaalsus.

Jacob Jensen ja meie partner F&H Group A/S jätavad endale õiguse teha täiustusi, et optimeerida tootekogemust ilma ette teatamata.

Selles juhendis olevad juhised ja illustratsioonid ei ole siduvad ning neid võidakse toote arendamise käigus muuta.


Lisateabe saamiseks külastage jacobjensen.com või võtke ühendust meie partneriga, F&H Group A/S, e-posti aadressil info@fh-as.dk



1. Ohutusjuhised


Enne toote kasutamist lugege need juhised hoolikalt läbi. Hoidke juhend edaspidiseks alles.


- Suitsuandur on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks.
- Suitsuanduris on sisseehitatud 3V aku, mida ei saa vahetada. Kogu seade tuleb välja vahetada 10 aasta möödudes.
- Suitsuandurit ei tohi üle värvida. See võib takistada sensori tööd.
- Ärge paigaldage suitsuandurit kööki, vannituppa ega garaaži, sest aur, suits või heitgaasid võivad põhjustada valehäireid.
- Suitsuandur tuleb paigaldada nii, et see oleks elutoas ja magamistubades selgelt kuuldav.
- Ärge seadmeid lahti võtke ega proovige parandada.
- Hoidke suitsuandur puhas – tolmu ja mustus võivad vähendada selle tõhusust.



2. Toote ülevaade

1. **Test/Reset nupp** – kasutatakse funktsiooni testimiseks ja häire lähtestamiseks.
2. **Punane ja roheline LED-tuli** – näitab töörežiimi, testi ja häire mälu.
3. **Sireen** – tekitab vähemalt 85 dB heli, kui häire aktiveerub.
4. **Kinnitusplaat** – paigaldamiseks lakke.






3. Kuidas suitsuandurit kasutada

3.1 Aktiviseerimine

- Enne esmakordset kasutamist liigutage punane aktiveerimistihvt asendist **OFF (1)** asendisse **ON (2)**.
- Kallutage tihvt alla, et see kindlalt lukustuks suitsuanduri tagaküljel olevasse sälku. Tihvti saab uuesti kasutada, kui on vaja andur deaktiveerida, näiteks kolimise ajal.



3.2 Suitsuanduri testimine


- Testige suitsuandurit alati kord aastas ja pärast pikemat eemalolekut.
- Hoidke testimisnuppu all, kuni häire käivitub. Kui nupp vabastatakse, võib häire jätkuda kuni 10 sekundit.
- Kontrollige, et punane LED-tuli vilguks ligikaudu iga 5 minuti järel.

3.3 Häire mälu

- Roheline LED-tuli vilgub iga 43 sekundi järel, kui on olnud häire, mida pole lähtestatud.
- Mälu lähtestub automaatselt 24 tunni pärast või testimisnuppu vajutades.

3.4 Häire lähtestamine


- Kui häire on käivitunud näiteks auru või toiduvalmistamise suitsu tõttu, saate selle välja lülitada, vajutades testimisnuppu.




4. Paigaldus ja asukoht

4.1 Paigaldamine




- Kinnitage kinnitusplaat kruvide või kahepoolse teibiga. Vajaduse korral kasutage tüübleid.
- Häiret ei saa plaadile kinnitada enne, kui aktiveerimistihvt on lülitatud asendisse ON.
- Kui kinnitusplaat ei kinnitu suitsuanduri külge õigesti, pöörake suitsuandur 180°. Nii vahetavad kaks konksu asukohta ja sobituvad õigesse auku.
- Pärast paigaldamist testige suitsuandurit, nagu on kirjeldatud jaotises 3.2.
- Suitsuandurit ei tohi üle värvida.






4.2 Soovitatav asukoht

- Paigaldage alati lakke, vähemalt 60 cm kaugusele seintest ja nurkadest.
- Vähemalt üks suitsuandur tuleks paigaldada magamistubade ja võimalike tuleohtlike allikate (köök, majapidamisruum, elutuba, garaaž jms) vahele.
- Suitsuandurite vaheline kaugus ei tohiks ületada 10 meetrit.
- Täiendava ohutuse saavutamiseks paigaldage andurid kõikidesse eluruumidesse.
- Ei ole soovitatav paigaldada suitsuandurit kaldkatuse harja alla ega „surnud nurka“, kuhu suits ei kogune. Need alad on illustratsioonil märgitud halliga.





5. Hooldus


- Puhastage suitsuandurit kord kuus.
- Kasutage tolmuimejat madalal võimsusel üle esipinna ja servade.
- Soovitatav on kasutada tolmuimeja pehmet harjaotsikut.
- Alternatiivina võib seadme pühkida kergelt niiske lapiga.
- Olge ettevaatlik, et mitte kriimustada pinda.

6. Aku tööiga

- Suitsuanduris on sisseehitatud 3V aku, mille eluiga tavakasutuse korral on kuni 10 aastat.
- Kui aku hakkab tühjenema, annab andur 3 piiksu iga 43 sekundi järel umbes 30 päeva jooksul.
- Akut ei saa ega tohi vahetada. Välja tuleb vahetada kogu suitsuandur.

7. Käitlemine

- Kui aku on tühjenenud (umbes 10 aasta pärast), tuleb suitsuandur utiliseerida elektroonikajäätmetena (WEEE).
- Nõuetekohane käitlemine aitab säilitada ressursse ja hoida ära tervise- ning keskkonnoahte, mida võivad põhjustada ohtlikud ained. Seda ei tohi visata olmeprügi hulka.
- Viige toode oma kohalikku taaskasutuskeskusesse.



8. Tehnilised andmed


- Toiteallikas: Sisseehitatud 3V liitiumaku
- Aku tööiga: Kuni 10 aastat
- Helitase: Vähemalt 85 dB 3 m kaugusel
- Töötemperatuur: 0 – 45 °C
- Standardid: CE märgistus, EN 14604:2005/AC:2008



Tootja vastutusest loobumine

Tootja ei vastuta mingisuguse kahju eest inimestele või varale, mille on põhjustanud:


- Seadme kasutamine muuks otstarbeks kui ettenähtud
- Kasutusjuhendi mitte läbilugemine
- Seadme osade lahtivõtmine või nendega manipuleerimine
- Mitteoriginaalsete varuosade kasutamine
- Ohutusjuhiste eiramine



Tootja teave

F&H Group A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Danmark

EN 14604:2005/AC:2008 – Testitud ja heaks kiidetud.



Garantii

See toode on kaetud vähemalt 2-aastase garantii/nõudeõigusega alates ostukuupäevast vastavalt kohaldatavale tarbijakaitse seadusandlusele riigis, kus toode osteti. Garantii katab tootmisvead ja rikked, mis ei ole põhjustatud väärkasutusest.

Garantii nõude esitamiseks võtke ühendust edasimüüjaga, kellelt toode osteti, või tootjaga, kui see on märgitud garantiitingimustes.

Garantii ei kata kahjusid, mis on põhjustatud väärkasutusest, õnnetustest või tavapärasest kulumisest.



See sümbol tootel ja/või tootega kaasasolevatel dokumentidel näitab, et see tuleb pärast kasutusaaja lõppu käidelda kui elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid (WEEE). WEEE-märgistusega tooteid ei tohi segada olmeprügiga, vaid need tuleb hoida eraldi töötlemiseks, taaskasutamiseks ja ringlussevõtuks. Õige käitlemise, taaskasutuse ja ringlussevõtu tagamiseks viige kõik WEEE-märgistusega jäätmed oma kohaliku kogumispunkti, kus need võetakse tasuta vastu. Õige käitlemisega säästetakse väärtuslikke ressursse ning välditakse potentsiaalselt kahjulikke mõjusid inimeste tervisele ja keskkonnale, mida võivad põhjustada ohtlikud ained.



See toode on CE-märgistusega vastavalt kohaldatavale ELi seadusandlusele. CE-märkis kinnitab, et toode vastab kõigile asjakohastele tervise-, ohutus- ja keskkonnakaitsenõuetele, mille on kehtestanud EL.

CE-märkis tähendab, et toode on hinnatud ja testitud, et tagada selle ohutu kasutamine ELi riikides, ning et see vastab elektri- ja elektroonikaseadmeid käsitlevatele ELi direktiividele. Täpsema teabe saamiseks toote nõuete kohta võtke ühendust tootjaga.