



Manuale d'uso



Optical Smoke Alarm

Modello: LM-107M

Jacob Jensen



Congratulazioni per il suo nuovo prodotto Jacob Jensen®

Jacob Jensen racchiude l'onestà e la semplicità della visione del nostro fondatore, concentrandosi sull'essenza dell'esperienza del prodotto. Il suo nuovo acquisto supera i confini degli oggetti di uso quotidiano e combina la funzionalità con un design significativo.

Questo prodotto è stato creato sulla base dei nostri principi di distanza, vicinanza e tatto, riflettendo la nostra lunga tradizione di design volta a migliorare la vita quotidiana attraverso un design accurato.


Ci auguriamo che possiate godere di un'esperienza di livello superiore.

Per ulteriori informazioni, visitate il sito jacobjensen.com

Prodotto per
F&H Group A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Denmark

“Legga attentamente queste istruzioni
prima di utilizzare il prodotto. Conservi
il manuale per consultazioni future.”

1. Istruzioni di sicurezza	5
2. Panoramica del prodotto	6
3. Come utilizzare il rilevatore di fumo	7
3.1 Attivazione	7
3.2 Test del rilevatore di fumo	7
3.3 Funzione di memoria	7
3.4 Ripristino dell'allarme	7
4. Posizionamento e installazione	8
4.1 Installazione	8
4.2 Anbefalet placering	9
5. Manutenzione	10
6. Durata della batteria	10
7. Smaltimento	10
8. Specifiche tecniche	11




Si consiglia di leggere attentamente il presente manuale d'uso.

Contiene istruzioni su come utilizzare correttamente il nuovo prodotto e su come mantenerne la funzionalità attraverso un uso regolare.

Jacob Jensen e il nostro partner F&H Group A/S si riservano il diritto di apportare miglioramenti per ottimizzare l'esperienza del prodotto senza preavviso.

Le istruzioni e le illustrazioni contenute nel presente manuale non sono vincolanti e possono essere modificate in base allo sviluppo del prodotto.


Per ulteriori informazioni, visitare jacobjensen.com o contattare il nostro partner F&H Group A/S all'indirizzo info@fh-as.dk



1. Istruzioni di sicurezza


Leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
Conservare il manuale per consultazioni future.


- Il rilevatore di fumo è destinato esclusivamente all'uso residenziale privato.
- Il rilevatore di fumo è dotato di una batteria integrata da 3 V che non può essere sostituita. L'intera unità deve essere sostituita dopo 10 anni.
- Il rilevatore di fumo non deve essere verniciato. Ciò potrebbe impedire il corretto funzionamento del sensore.
- Non installare il rilevatore di fumo in cucina, bagno o garage, poiché il vapore, il fumo o i gas di scarico potrebbero causare falsi allarmi.
- Il rilevatore di fumo deve essere posizionato in modo tale da poter essere udito chiaramente nei soggiorni e nelle camere da letto.
- Non smontare né tentare di riparare il prodotto.
- Mantenere pulito il rilevatore di fumo – polvere e sporcizia possono ridurre l'efficacia.



2. Panoramica del prodotto

- 1. Pulsante Test/Reset** – Utilizzato per testare il funzionamento e resettare l'allarme.
- 2. LED rosso e verde** – Indica il funzionamento, il test e la memoria dell'allarme.
- 3. Sirena** – Emette un suono di almeno 85 dB quando l'allarme viene attivato.
- 4. Piastra di montaggio** – Per il fissaggio al soffitto.






3. Come utilizzare il rilevatore di fumo

3.1 Attivazione

- Prima del primo utilizzo, spostare il perno di attivazione rosso dalla posizione OFF (1) alla posizione ON (2).
- Inclinare il perno verso il basso in modo che sia saldamente bloccato nella tacca sul retro del rilevatore di fumo. Il perno può essere riutilizzato se è necessario disattivare l'allarme, ad esempio in caso di trasloco.



3.2 Test del rilevatore di fumo


- Testare sempre il rilevatore di fumo una volta all'anno e dopo un'assenza prolungata.
- Tenere premuto il pulsante di prova fino all'attivazione dell'allarme. Quando il pulsante viene rilasciato, l'allarme può continuare a suonare per un massimo di 10 secondi.
- Verificare che il LED rosso lampeggi circa ogni 5 minuti.

3.3 Funzione di memoria

- Il LED verde lampeggia ogni 43 secondi se è stato attivato un allarme che non è stato resettato.
- La memoria viene ripristinata automaticamente dopo 24 ore o premendo il pulsante di prova.

3.4 Ripristino dell'allarme


- Se l'allarme viene attivato, ad esempio, dal vapore o dal fumo prodotti dalla cottura, è possibile disattivarlo premendo il pulsante di prova.




4. Posizionamento e installazione

4.1 Installazione




- Fissare la piastra di montaggio con viti o nastro biadesivo. Se necessario, utilizzare tasselli.
- L'allarme non può essere posizionato sulla piastra finché il perno di attivazione non è stato portato in posizione ON.
- Se la piastra di montaggio non scatta correttamente nel rilevatore di fumo, ruotare il rilevatore di fumo di 180°. In questo modo, i due ganci cambieranno posizione e si inseriranno nei fori corretti.
- Dopo l'installazione, testare il rilevatore di fumo come descritto nella sezione 3.2.
- Il rilevatore di fumo non deve essere verniciato.






4.2 Anbefalet placering

- Installare sempre sul soffitto, ad almeno 60 cm dalle pareti e dagli angoli.
- È necessario posizionare almeno un rilevatore di fumo tra le camere da letto e le potenziali fonti di incendio (cucina, ripostiglio, soggiorno, garage, ecc.).
- La distanza tra i rilevatori di fumo non deve superare i 10 metri.
- Una maggiore sicurezza si ottiene installando rilevatori in tutte le aree abitative.
- Si sconsiglia di installare il rilevatore di fumo nella parte più alta di un soffitto inclinato o in un angolo morto dove il fumo non si accumula. Queste aree sono indicate in grigio nell'illustrazione.





5. Manutenzione


- Pulire il rilevatore di fumo una volta al mese.
- Utilizzare un aspirapolvere a bassa potenza sulla parte anteriore e lungo i bordi.
- Si consiglia di utilizzare una spazzola morbida come accessorio dell'aspirapolvere.
- In alternativa, l'unità può essere pulita con un panno leggermente umido.
- Fare attenzione a non graffiare la superficie.

6. Durata della batteria

- Il rilevatore di fumo è dotato di una batteria integrata da 3 V con una durata fino a 10 anni in condizioni di uso normale.
- Quando la batteria si avvicina alla fine della sua vita utile, l'allarme emetterà 3 segnali acustici ogni 43 secondi per circa 30 giorni.
- La batteria non può e non deve essere sostituita. È necessario sostituire l'intero rilevatore di fumo.

7. Smaltimento

- Quando la batteria è esaurita (dopo circa 10 anni), il rilevatore di fumo deve essere smaltito come rifiuto elettronico (RAEE).
- Un corretto smaltimento contribuisce a preservare le risorse e a prevenire rischi per la salute e l'ambiente causati da materiali pericolosi. Non deve essere smaltito con i rifiuti domestici.
- Restituire il prodotto al centro di riciclaggio locale.




8. Specifiche tecniche

- Alimentazione: batteria al litio da 3 V integrata
- Durata della batteria: fino a 10 anni
- Livello sonoro: minimo 85 dB a 3 m
- Temperatura di funzionamento: 0 – 45 °C
- Norme: Marcatura CE, EN 14604:2005/AC:2008



Il produttore declina ogni responsabilità per danni a persone o cose causati da:


- Uso del dispositivo per scopi diversi da quelli previsti
- Mancata lettura del manuale d'uso
- Manomissione di parti del dispositivo
- Uso di ricambi non originali
- Mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza



Informazioni sul produttore

F&H Group A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Danmark

EN 14604:2005/AC:2008 – Testato e approvato.



Garanzia

Questo prodotto è coperto da una garanzia/diritto di reclamo minimo di 2 anni dalla data di acquisto, in conformità alla legislazione vigente a tutela dei consumatori nel Paese in cui il prodotto è stato acquistato. La garanzia copre difetti di fabbricazione e vizi non causati da uso improprio.

Per richiedere la garanzia, contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto o il produttore, se indicato nelle condizioni di garanzia.

La garanzia non copre i danni causati da uso improprio, incidenti o normale usura.



Questo simbolo riportato su un prodotto e/o sui documenti che lo accompagnano indica che esso deve essere trattato come rifiuto di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) al momento dello smaltimento.

I prodotti contrassegnati con il simbolo RAEE non devono essere smaltiti insieme ai normali rifiuti domestici, ma devono essere separati per il trattamento, il recupero e il riciclaggio dei materiali utilizzati.

Per un corretto trattamento, recupero e riciclaggio, si prega di portare tutti i rifiuti contrassegnati con il simbolo RAEE al punto di raccolta locale, dove saranno accettati gratuitamente.

Garantendo il corretto smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, si conserveranno risorse preziose e si potranno prevenire potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente causati da sostanze pericolose.



Questo prodotto è marcato CE in conformità con la legislazione UE applicabile.

Il marchio CE conferma che il prodotto è conforme a tutti i requisiti pertinenti in materia di salute, sicurezza e protezione ambientale stabiliti dall'UE.

Il marchio CE indica che il prodotto è stato valutato e testato per garantire che possa essere utilizzato in modo sicuro nei paesi dell'UE e che sia conforme alle direttive UE relative alle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Per ulteriori informazioni sui requisiti specifici del prodotto, contattare il produttore.