



Instrukcja obsługi



Optical Smoke Alarm

Model: LM-107M

Jacob Jensen



Gratulacje z okazji zakupu nowego produktu Jacob Jensen®.

Jacob Jensen odzwierciedla uczciwość i prostotę wizji naszego założyciela, koncentrując się na istocie doświadczenia produktu. Twój nowy zakup przesuwa granice codziennych przedmiotów i łączy funkcjonalność z przemysłanym designem.

Ten produkt został stworzony w oparciu o nasze zasady dystansu, bliskości i dotyku, odzwierciedlając nasze długie dziedzictwo projektowe, którego celem jest poprawa codziennego życia poprzez przemysłane wzornictwo.


Mamy nadzieję, że doświadczysz wszystkiego na wyższym poziomie.

Więcej informacji znajdziesz na jacobjensen.com

Wyprodukowano dla
F&H Group A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Denmark

Przed użyciem produktu należy
dokładnie przeczytać niniejszą
instrukcję. Zachowaj ją do
przyszłego użytku.

1. Instrukcje bezpieczeństwa	5
2. Opis produktu	6
3. Jak korzystać z czujnika dymu	7
3.1 Aktywacja	7
3.2 Testowanie czujnika dymu	7
3.3 Funkcja pamięci	7
3.4 Resetowanie alarmu	7
4. Umieszczenie i montaż	8
4.1 Montaż	8
4.2 Zalecane miejsce montażu	9
5. Konserwacja	10
6. Żywotność baterii	10
7. Utylizacja	10
8. Specyfikacja techniczna	11




Zalecamy dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi. Zawiera ona wskazówki dotyczące prawidłowego użytkowania nowego produktu oraz utrzymania jego funkcjonalności podczas regularnego użytkowania.

Jacob Jensen oraz nasz partner F&H Group A/S zastrzegają sobie prawo do wprowadzania ulepszeń w celu optymalizacji doświadczenia produktu bez wcześniejszego powiadomienia.

Instrukcje i ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji nie są wiążące i mogą ulec zmianie w miarę rozwoju produktu.


Więcej informacji można znaleźć na stronie jacobjensen.com lub kontaktując się z naszym partnerem, F&H Group A/S, pod adresem info@fh-as.dk



1. Instrukcje bezpieczeństwa


Przed użyciem produktu należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zachowaj ją do przyszłego użytku.


- Czujnik dymu jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.
- Czujnik dymu ma wbudowaną baterię 3 V, której nie można wymienić. Całe urządzenie należy wymienić po 10 latach.
- Czujnika dymu nie należy malować. Może to uniemożliwić prawidłowe działanie sensora.
- Nie instaluj czujnika dymu w kuchni, łazience ani garażu, ponieważ para wodna, dym lub spaliny mogą powodować fałszywe alarmy.
- Czujnik dymu należy umieścić w taki sposób, aby był wyraźnie słyszalny w salonach i sypialniach.
- Nie rozkładaj ani nie próbuj naprawiać produktu.
- Utrzymuj czujnik dymu w czystości – kurz i brud mogą zmniejszyć jego skuteczność.



2. Opis produktu

1. **Przycisk Test/Reset** – służy do sprawdzania działania i resetowania alarmu.
2. **Dioda LED czerwona i zielona** – sygnalizuje działanie, test oraz pamięć alarmu.
3. **Syrena** – emituje co najmniej 85 dB, gdy alarm zostaje uruchomiony.
4. **Płytki montażowe** – do mocowania na suficie.






3. Jak korzystać z czujnika dymu

3.1 Aktywacja

- Przed pierwszym użyciem przesun czerwony pin aktywacyjny z pozycji OFF (1) do pozycji ON (2).
- Przechyl pin w dół, aby został pewnie zablokowany we wgłębieniu z tyłu czujnika dymu. Pin może być użyty ponownie, jeśli trzeba dezaktywować alarm, np. podczas przeprowadzki.



3.2 Testowanie czujnika dymu


- Zawsze testuj czujnik dymu raz w roku oraz po dłuższej nieobecności.
- Przytrzymaj przycisk testowy, aż alarm się włączy. Po zwolnieniu przycisku alarm może działać jeszcze do 10 sekund.
- Sprawdź, czy czerwona dioda LED miga mniej więcej co 5 minut.

3.3 Funkcja pamięci

- Zielona dioda LED miga co 43 sekundy, jeśli wystąpił alarm, który nie został zresetowany.
- Pamięć jest automatycznie resetowana po 24 godzinach lub po naciśnięciu przycisku testowego.

3.4 Resetowanie alarmu


- Jeśli alarm zostanie uruchomiony np. przez parę wodną lub dym z gotowania, można go wyłączyć naciskając przycisk testowy.




4. Umiejscowienie i montaż

4.1 Montaż




- Przymocuj płytkę montażową za pomocą śrub lub taśmy dwustronnej. W razie potrzeby użyj kołków rozporowych.
- Czujnik nie może zostać umieszczony na płycie, dopóki pin aktywacyjny nie zostanie ustawiony w pozycji ON.
- Jeśli płytkę montażową nie zatrzaskuje się prawidłowo w czujniku dymu, obróć czujnik o 180°. Dzięki temu dwa zaczepy zmienią pozycję i dopasują się do właściwych otworów.
- Po instalacji przetestuj czujnik dymu zgodnie z opisem w punkcie 3.2.
- Czujnika dymu nie należy malować.






4.2 Zalecane miejsce montażu

- Zawsze instaluj czujnik na suficie, co najmniej 60 cm od ścian i narożników.
- Co najmniej jeden czujnik dymu należy umieścić pomiędzy sypialniami a potencjalnymi źródłami pożaru (kuchnia, pralnia, salon, garaż itp.).
- Odległość pomiędzy poszczególnymi czujnikami dymu nie powinna przekraczać 10 metrów.
- Dodatkowe bezpieczeństwo zapewnia instalacja czujników we wszystkich pomieszczeniach mieszkalnych.
- Nie zaleca się instalowania czujnika dymu w najwyższym punkcie skośnego sufitu ani w martwym kącie, w którym dym nie będzie się gromadził. Obszary te są zaznaczone na ilustracji kolorem szarym.





5. Konserwacja


- Czyść czujnik dymu raz w miesiącu.
- Użyj odkurzacza na niskim poziomie mocy, przesuwając go po przedniej części i wzdłuż krawędzi.
- Zaleca się stosowanie miękkiej szczotki jako końcówki odkurzacza.
- Alternatywnie urządzenie można przetrzeć lekko wilgotną ściereczką.
- Uważaj, aby nie porysować powierzchni.

6. Żywotność baterii

- Czujnik dymu ma wbudowaną baterię 3 V o żywotności do 10 lat przy normalnym użytkowaniu.
- Gdy bateria zbliża się do końca swojego okresu eksploatacji, alarm będzie emitował 3 sygnały dźwiękowe co 43 sekundy przez około 30 dni.
- Baterii nie można i nie wolno wymieniać. Należy wymienić cały czujnik dymu.

7. Utylizacja

- Po wyczerpaniu baterii (po ok. 10 latach) czujnik dymu należy zutylizować jako odpad elektryczny i elektroniczny (WEEE).
- Prawidłowa utylizacja pomaga chronić zasoby i zapobiega zagrożeniom dla zdrowia oraz środowiska spowodowanym przez niebezpieczne materiały. Nie wolno wyrzucać go razem z odpadami komunalnymi.
- Oddaj produkt do lokalnego punktu recyklingu.




8. Specyfikacja techniczna

- Zasilanie: wbudowana bateria litowa 3 V
- Żywotność baterii: do 10 lat
- Poziom dźwięku: minimum 85 dB w odległości 3 m
- Temperatura pracy: 0 – 45 °C
- Normy: oznakowanie CE, EN 14604:2005/AC:2008



Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody na osobach lub mieniu spowodowane przez:


- Używanie urządzenia do celów innych niż zamierzone
- Nieprzeczytanie instrukcji obsługi
- Manipulowanie częściami urządzenia
- Używanie nieoryginalnych części zamiennych
- Nieprzestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa



Informacje o producencie

F&H Group A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Danmark

EN 14604:2005/AC:2008 – Przetestowano i zatwierdzono.



Gwarancja

Ten produkt objęty jest co najmniej 2-letnią gwarancją/prawem do reklamacji od daty zakupu, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie konsumentów w kraju zakupu. Gwarancja obejmuje wady fabryczne i usterki, które nie wynikają z niewłaściwego użytkowania.

Aby skorzystać z gwarancji, należy skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt, lub z producentem, jeśli jest to określone w warunkach gwarancji.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, wypadkami lub normalnym zużyciem.



Symbol umieszczony na produkcie i/lub dołączonych dokumentach oznacza, że po zakończeniu eksploatacji należy go traktować jako zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE). Produktów oznaczonych symbolem WEEE nie wolno mieszać ze zwykłymi odpadami komunalnymi – muszą być one gromadzone oddzielnie w celu poddania obróbce, odzyskowi i recyklingowi materiałów, z których zostały wykonane.

Aby zapewnić prawidłowe przetwarzanie, odzysk i recykling, należy oddać wszystkie produkty oznaczone symbolem WEEE do lokalnego punktu zbiórki odpadów, gdzie zostaną one przyjęte bezpłatnie. Dzięki właściwej utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oszczędza się cenne zasoby oraz zapobiega potencjalnym negatywnym skutkom dla zdrowia ludzi i środowiska spowodowanym przez substancje niebezpieczne.



Ten produkt posiada oznakowanie CE zgodnie z obowiązującym prawodawstwem UE. Oznakowanie CE potwierdza, że produkt spełnia wszystkie istotne wymagania dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska określone przez Unię Europejską.

Oznakowanie CE oznacza, że produkt został oceniony i przetestowany, aby zagwarantować, że może być bezpiecznie używany w krajach UE oraz że spełnia wymagania dyrektyw UE dotyczących sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat konkretnych wymagań dla produktu prosimy o kontakt z producentem.